

KYTKIN VAIHTOEHDOT 16-40 A
KU 340

KU 440

KU 340NO

**APUKOSKETIN
VAIHTOEHDOT***

1NO40KU
1NC40KU
1NO40QC
1NC40QC


**RINNAKKAISVIVUSTO PK40KU
(0-1)**
**APUKOSKETIN
VAIHTOEHDOT***

1NO40KU
1NC40KU
1NO40QC
1NC40QC


**JUONTOKYTKINVIVUSTO CT40KU
(CT, closed transition, 1- 1+2 - 2)**

**VAIHTOKYTKINVIVUSTO CO40KU
(CO, open transition, 1-0-2)**
LISÄTARVIKKEET
**KKL3X1X16T
kojeliittimet**

**KKL3X1X16T
kojeliittimet**


FP40KU etulevy
(3- & 4-napaisille).
Myös saatavilla
1NO+1NC tai 2NO+2NC
apukoskettimet.

LXXAD11 akseli

LKX50 väännin (YR-versio
myös saatavilla)

LK10 väännin (YR-versio
myös saatavilla)

**LKX50CO102 vaihtokytkin
väännin, 1-0-2** (YR-versio
myös saatavilla)

**LKX50CT juontokytkin
väännin, 1-1+2-2** (YR-versio
myös saatavilla)

*Saatavilla eri variaatioita kytkimistä apukoskettimien kanssa. Kytkimet ovat saatavilla kiinteällä apukoskettimella varustettuna tai sivuun asennettavilla irrallisilla apukoskettimilla. Kytkimiin voidaan lisätä jommalle kummalle sivulle yhdestä kahteen irrallista apukosketinta.